



Temperaturfühler für Dampfergenerator (Ersatzteil)



Product description:

Temperatursensor für Dampfergenerator
(Ersatzteil)

Um den Dampfsensor zu wechseln, trennen Sie den alten Sensor oder schneiden Sie das Kabel ab, um die roten und weißen Drähte zu entfernen.

Das Gerät muss vom Messgerät ausgeschaltet werden.

Schließen Sie dann die neue Sonde wieder an der Klemmenleiste oder am alten Kabel mit einem elektrischen Domino an.

Testen Sie dies, indem Sie das Gerät einschalten.

Wenn die angezeigte Temperatur der tatsächlichen Temperatur entspricht, ist Ihr Gerät repariert!

Alle unsere Ersatzteile sind 1 Jahr garantiert.



||

Product gallery:



Product codes:

Reference: TEMP_KL3000_KL4000

EAN13: 3791570930961

UPC: -